

# Discokugel 20cm



## Produktspezifikationen

- Mietpreis 15 CHF
- Occasions-Kaufpreis 30 CHF
- Motor Batterie betrieben
- Gewicht 1 kg

## Features

- klassischer Disco-Effekt
- ideal für kleine Partys und Kinderdiscos
- batteriebetriebener Motor (inkl.)

## Warnhinweise

- Die Verantwortung für eine sichere Installation liegt beim Mieter. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch eine unsachgemässe Installation!
- Am Batteriemotor KEINE anderen Geräte oder Sachen befestigen!
- Während der Montage und des Abbaus darf sich keine Person unterhalb des Montagebereichs befinden.
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Bedienungsanleitung

1. Haken für Befestigung sicher und stabil an Decke installieren
2. Discokugel durch Klammervorrichtung am Batterienmotor festmachen
3. Bügel von Batterienmotor an Haken hängen
4. Batterienmotor einschalten (mit „ON/OFF“-Schalter)
5. Motor abschalten und von Haken runternehmen
6. Discokugel für Transport aus Klammervorrichtung entfernen

## Tipps & Tricks

- für optimale Bestrahlung LED Pin Spot (optional) verwenden
- um zweifarbigen Effekt hervorzurufen, zwei verschiedenfarbige Scheinwerfer aus entgegengesetzten Richtungen auf die Discokugel richten
- für verstärkten Effekt und Sichtbarkeit der Strahlen Nebel einsetzen

## optionales Zubehör

- LED Pin Spot                    10 CHF/Woche
- Nebelmaschine                35 CHF/Woche

## Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen.
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen