



Produktspezifikationen

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------|----------|
| • Mietpreis | 35 CHF | • Leistung | 700 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 85 CHF | • Gewicht | 2.5 kg |

Features

- Fernbedienung
- ideal für Partys und kleine Discotheken
- Nebel macht Lichtstrahlen sichtbar
- inkl. 1 Ladung Fluid

Warnhinweise

- immer horizontal transportieren und gebrauchen (Flüssigkeit!)
- nichts auf oder vor die Maschine stellen
- Rauchmelder können bei Gebrauch Alarm schlagen
- mindestens 50 cm Abstand zur Düse einhalten (Verbrennungsgefahr!)
- abkühlen lassen, bevor man Maschine nach Gebrauch berührt!
- NIE mit leerem Tank laufen lassen. Für Vakuumschäden haftet der Mieter.
- nur Nebelfluid von lichtmeister verwenden, keine eigenen Flüssigkeiten einfüllen
- vor dem Befüllen den Netzstecker ziehen
- Flüssigkeit nicht einnehmen. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort abspülen.
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Bedienungsanleitung

1. Gerät an Strom anschliessen und anschalten (ON/OFF-Schalter hinten)
2. Aufheizzeit ca. 5 min
3. wenn Lämpchen auf der Fernbedienung aufleuchtet, ist die Maschine bereit
4. grünen Knopf betätigen für Nebelausstoss. Um den Nebelausstoss wieder zu stoppen, erneut auf den grünen Knopf drücken.
5. Zwischendurch sind Aufwärmephasen nötig: warten, bis Lämpchen wieder leuchtet
6. am Schluss Gerät abschalten (ON/OFF-Schalter hinten) und abkühlen lassen

Tipps & Tricks

- im Vorfeld abklären, ob es Rauchmelder hat
- die Maschine beim DJ aufstellen, da sie aktiv betätigt werden muss
- Flüssigkeit genügt normalerweise, es können Reserven bei uns bezogen werden

optionales Zubehör

- Extra Fluid 10 CHF/l bei Gebrauch
- Effektgerät 30 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen