

Nebelmaschine gross



Produktspezifikationen

- Mietpreis 85 CHF
- Occasions-Kaufpreis 310 CHF
- Leistung 1600 Watt
- Gewicht 11.9 kg

Features

- Fernbedienung mit manuellem Auslöser
- Intervallfunktion am Gerät einstellbar
- ideal für grössere Innenräume, wie Halle oder Discothek
- Nebel macht Lichtstrahlen sichtbar
- inkl. 4,5 Ladung Fluid

Warnhinweise

- immer horizontal transportieren und gebrauchen (Flüssigkeit!)
- Rauchmelder können bei Gebrauch Alarm schlagen
- nichts auf oder vor die Maschine stellen
- mindestens 50 cm Abstand zur Düse einhalten (Verbrennungsgefahr!)
- abkühlen lassen, bevor man Maschine nach Gebrauch berührt!
- NIE mit leerem Tank laufen lassen. Für Vakuumschäden haftet der Mieter.
- nur Nebelfluid von lichtmeister verwenden, keine eigenen Flüssigkeiten einfüllen
- vor dem Befüllen den Netzstecker ziehen
- Flüssigkeit nicht einnehmen. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort abspülen.
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Bedienungsanleitung

- 1) Nebelmaschine eben und geschützt hinstellen
- 2) Ggf. Flüssigkeit in Kanister nachfüllen
- 3) Hinten Netzkabel einstecken und ON/OFF-Schalter einschalten (A)
- 4) Maschine aufheizen lassen - nach ca. 8min nebelbereit
- 5) Bedienung Fernbedienung:
 - a) Fernbedienung einstecken ©
 - b) Knopf auf Fernbedienung drücken, um zu nebeln
- 6) Bedienung manuell:
 - a) MANUAL-Knopf (B) drücken, um zu nebeln
- 7) Bedienung Timer:
 - a) Volumeneinstellung definieren:
 - Drücke auf MENU, bis "u.XXX" angezeigt wird.
 - Mit den UP- und DOWN-Tasten die Ausstossintensität einstellen (5-100)
 - b) Zeit zwischen den Ausstößen definieren (Intervalle):
 - Drücke auf MENU, bis "l.XXX" angezeigt wird.
 - Mit den UP- und DOWN-Tasten das Ausstoßintervall einstellen (3-255 Sek.)
 - c) Dauer des Nebelausstosses definieren:
 - Drücke auf MENU, bis "d. XX" angezeigt wird.
 - Mit den UP- und DOWN-Tasten die Ausstossdauer einstellen (1-10 Sek.)
 - d) Wenn alles eingestellt ist, Timer auf "ON" stellen (D). Nun läuft der Countdown gemäss dem in b) definiertem Intervall ab.



Tipps & Tricks

- die Maschine beim DJ unter dem Tisch positionieren
- 4.5l Spezial-Fluid ist inklusive und reicht im Normalfall, Reserven können bei uns bezogen werden

optionales Zubehör

- zusätzliches Fluid 10Chf/l bei Gebrauch

Problembhebung

- 1) Kein Nebel: Ist die Nebelmaschine bereits aufgewärmt? (bis zu 15 min warten!)
- 2) Kein Nebel: Ist der Flüssigkeit-Kanister leer?
- 3) Bei automatischen Nebelausstößen: Ist Timer aktiviert?
- 4) Flüssigkeit leckt: gerade transportieren und installieren

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- Vorsicht: bei Transport kann Fluid aus Nebelmaschine auslaufen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen