



## Produktspezifikationen

- |                       |         |                          |        |
|-----------------------|---------|--------------------------|--------|
| • Mietpreis           | 195 CHF | • Durchschnitts-Leistung | 500 W  |
| • Occasions-Kaufpreis | 985 CHF | • Peak-Leistung          | 2000 W |
| • Gewicht             | 50 kg   |                          |        |

## Features

- Inklusive Roller, Überzüge und 2 Tonstativen in einer Tasche
- simple Installation
- ideal für Partys und Hochzeiten mit ca. 80 bis 100 Personen
- externe Geräte (Mixer, Smartphones mit Mini-Jack Buchse, Laptop etc.) **direkt** anschliessbar (Kabel inkl.)
- Tonstative im Set inklusive (siehe separate Gebrauchsanweisung)

## Warnhinweise

- Kabel NICHT gewaltsam entfernen oder anstecken
- Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen
- Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter! Wenn rotes LED (LIMIT oder PROTECT) aufleuchtet, Lautstärke sofort reduzieren!
- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Bedienungsanleitung



- 1 POWER-Schalter
- 2 Strom-Anschluss
- 3 SUB LEVEL (Regler für Bass)
- 4 MAIN LEVEL (Hauptregler)
- 5 XLR-Eingang (für Audioquelle)
- 6 CINCH-Input (für Audioquelle)
- 7 SAT POWER OUT (Ausgang für Hochtöner)
- 8 LINE DIRECT OUT (Ausgang für weitere Anlage)

- 9 XLR-Kabel für Audioquelle
- 10 Gerätekabel für Strom
- 11 Speakon-Kabel (Boxenkabel)

- 1) Tonstative sicher und standhaft platzieren (Stolpergefahr!), siehe auch Anleitung „Tonstativ“
- 2) Die beiden Hochtöner auf Tonstative setzen und den Subwoofer dazwischen auf dem Boden platzieren
- 3) Hochtöner durch Speakon-Kabel (inkl., 11) an Subwoofer über SAT POWER OUT (7) anschliessen
  - a) Speakonkabel richtig anschliessen: Kabel in Kabelbuchse einführen und bis an den Anschlag ganz nach rechts drehen
  - b) Speakonkabel richtig entfernen: zuerst silbrigen Riegel nach hinten ziehen und erst dann Kabel mit Drehung nach links abnehmen
- 4) Subwoofer an den Strom anschliessen (2) mit Gerätekabel (inkl., 10)
- 5) Audioquelle (iPod, Laptop etc.; nicht inkl.) bei LINE INPUT einstecken, entweder mit XLR-Kabel (inkl., 5) oder mit CINCH-Kabel (6)
- 6) Regler SUB LEVEL (3) und MAIN LEVEL (4) auf ein Minimum einstellen (nach links) und PA-Anlage mit POWER-Schalter (1) anschalten
- 7) Musik auf Audioquelle (iPod, Laptop etc.) abspielen lassen (Lautstärke hier auf Maximum stellen!) und SUB/MAIN-LEVEL-Drehschalter langsam und gleichmässig aufdrehen (nach rechts)
- 8) **ACHTUNG:** Leuchtet rotes Lämpchen, dann wird die PA-Anlage übersteuert! Sofort Lautstärke reduzieren!

## Tipps & Tricks

### Allgemein

- Redner mit Mikrofon muss hinter den Boxen sein um Rückkopplung zu vermeiden
- Subwoofer unter und Hochtöner neben DJ-Pult aufstellen
- Hochtöner in der Nähe des Subwoofers aufstellen
- einige wenige moderne Smartphones haben keine normale Kopfhörer-Buchse (Mini-Jack) mehr (z.B. iPhone 7) und können nur mit Spezialadapter angeschlossen werden (nicht bei uns erhältlich)

### optionales Zubehör

- Überzüge Tonstativ 20 CHF/Woche
- Mixer + Mikrofon 45 CHF/Woche

### Checkliste für korrekte Rückgabe

- PA-Anlage und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (Achtung: nicht zu nass!) reinigen
- Überprüfen, ob an Tonstativen alle Gummifüsse und Schrauben vorhanden sind
- Subwoofer und Hochtöner in Überzüge einpacken
- Subwoofer richtig auf Rollen stellen und Hochtöner seitlich (Achtung: NICHT mit Gitter nach unten!) auf Subwoofer legen
- Kabel im mitgegebenen Behälter (Kiste) aufgerollt und sauber zurückbringen