



Produktspezifikationen

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| • Mietpreis | 55 CHF | • Leistung | 60 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 255 CHF | • Gewicht | 5.2 kg |

Features

- bewegtes Partylicht mit Laser und Blitzlicht für kleine und grosse Feiern
- ideal für Partys und kleine Discotheken
- Soundsteuerung und automatischer Modus möglich

Warnhinweise

- richtig und standhaft befestigen, evtl. Stativ zur Hilfe
- Allgemeine Warnhinweise beachten:
www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Bedienungsanleitung

Das Effektgerät Pro wird durch 4 Knöpfe auf der Hinterseite bedient.

Mode: für die Durchwahl im Menü

Enter: zum bestätigen der Einstellung

Up/Down: Rauf und Runter der Zahlenwerte

Übersicht der Effekte für den Sound- und Automodus (Aut0-6)

0	Laser + farbige LEDs + Strobe-LEDs aktiv
1	nur Laser + farbige LEDs aktiv
2	nur Laser + Strobe-LEDs aktiv
3	nur Farbige LEDs + Strobe-LEDs aktiv
4	nur Farbige LEDs aktiv
5	nur Laser aktiv
6	nur Strobe-LEDs aktiv

Soundmodus

1. Drücken der Taste "MODE", bis im Display die Anzeige Sou (Sou0 - Sou6) blinkt.
2. Anhand den Tasten "UP" und "DOWN" die Nummer des gewünschten Programmes einstellen (siehe obere Tabelle).
3. Einstellung mit der Taste "ENTER" bestätigen.
4. Die Sensibilität anhand des Drehreglers "SENSITIVITY" an die Lautstärke der Musik anpassen. Bei geringer Lautstärke oder fehlendem Bassschlag werden die LEDs und der Laser nach 3 Sekunden dunkelgeschaltet.

Automodus

1. Drücken der Taste "MODE", bis im Display die Anzeige Aut (Aut0 - Aut6) blinkt.
2. Anhand den Tasten "UP" und "DOWN" die Nummer des gewünschten Programmes einstellen (siehe obere Tabelle).
3. Einstellung mit der Taste "ENTER" bestätigen, dadurch wird das Menü für die Ablaufgeschwindigkeit aufgerufen.
4. Anhand den Tasten "UP" und "DOWN" die Ablaufgeschwindigkeit des Programms von S 0 (langsam) bis 100 (schnell) einstellen.
5. Einstellung mit der Taste "ENTER" bestätigen.

Tipps & Tricks

- Maschine von oben herab auf Tanzfläche richten
- für verstärkten Effekt und Strahlensichtbarkeit Nebel einsetzen

optionales Zubehör

- Nebelmaschine 35 CHF/Woche
- Lichtstativ 30 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen