



## Produktspezifikationen

- |                       |         |            |         |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| • Mietpreis           | 30 CHF  | • Leistung | 80 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 120 CHF | • Gewicht  | 1,8 kg  |

## Features

- COB-Stroboskop mit bis zu 12 Blitzen pro Sekunde möglich
- idealer Effekt für Partys und Diskotheken
- auf lange Betriebsdauer verzichten, als Spezialeffekt verwenden
- Geschwindigkeit und Helligkeit regelbar

## Warnhinweise

- bei Anwesenheit von Epileptikern NICHT benutzen!
- bei Gewitter nicht benutzen (Achtung: Überspannung!)
- von Heiz-/Kühlkörpern entfernt halten
- Schutzscheibe NIE entfernen und NIE Leuchtmittel anfassen
- NIE direkt in Lichtquelle blicken, da epileptische Anfälle ausgelöst werden können!
- Gerät stabil installieren und absichern
- kein Dauerbetrieb, nur als Spezialeffekt benutzen
- nie an externen Dimmer anschliessen
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Bedienungsanleitung

- 1) Brightness und Flash-rate-Regler auf Minimum einstellen
- 2) Gerät an Strom anschliessen
- 3) Mit dem Brightness-Regler die gewünschte Helligkeit und mit dem Flash-rate-Regler die gewünschte Helligkeit einstellen
- 4) Zum Abschalten die Regler auf das Minimum stellen und Gerät ausstecken

## Tipps & Tricks

- Stroboskop als Steigerungseffekt einsetzen, nicht dauerhaft benutzen
- Geschwindigkeit passend zur Musik langsam steigern
- Stroboskop in der Nähe des DJ's platzieren, damit er es im richtigen Moment anlassen kann.

## optionales Zubehör

- Nebelmaschine            35 CHF/Woche
- Lichtstativ                30 CHF/Woche

## Checkliste für korrekte Rückgabe

- Gerät und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- SPEED-Regler auf Minimum stellen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen